

Montageanleitung

JOBAPOINT[®], Variante M

Flachdachabsturzsischerung nach DIN EN 795 und CEN TS 16145

Anschlagkonstruktion / Punkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz

zum Aufschrauben auf Stahltrapezblech mit Edelstahl-Monoblech

Vorbemerkungen

Vor Einbau der **JOBAPOINT[®]** Stützen ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf der **JOBAPOINT[®]** Stützen können bis zu 7 kN Belastung (Je nach Ausführung) auftreten.

Achtung!

Die **JOBAPOINT[®]** Stütze darf nicht als Transportöse oder zum Anschlagen von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des **JOBAPOINT[®]** Systems verwendet werden. Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Die vorliegende Montageanleitung muss gelesen und verstanden werden.

Gemäß der DGUV 201-056 und der DIN EN 795, 10/2012 muss eine Montagedokumentation erstellt werden. Dafür ist vor Aufbringen des Dachaufbaus jede montierte JOBAPOINT[®] Stütze, mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen und fotografisch zu dokumentieren. Die Fotos müssen dem Anschlagpunkt eindeutig zuzuordnen sein. Dabei muss besonders die fachgerechte Ausführung der Befestigung zu erkennen sein. Die komplette Dokumentation ist bei der Bauabnahme dem Bauherrn zu übergeben. Sie ist Bestandteil der Bauabnahme und der späteren regelmäßigen Überprüfung durch einen Sachkundigen.

Hierfür steht Ihnen unsere **JOBA[®] APP** (<http://www.jobanet.de/jobapp>) als nützliches Tool zur Verfügung.

Montage

- Abstände: mind. 2,5 m von der Bauwerkskante / max. 7,5 m von **JOBAPOINT[®]** zu **JOBAPOINT[®]**

1. Mitgelieferte Sechskantschraube M12 mit Unterlegscheibe und Federring von unten durch das mittlere Loch des Edelstahlmonobleches stecken.
2. Baseunit auf das Gewinde stellen und das **JOBAPOINT[®]** Rohr auf das Gewinde der Sechskantschraube schrauben.
3. Sechskantschraube mit Werkzeug anziehen. Drehmoment max. 56Nm
4. Monoblech mit aufgeschraubten **JOBAPOINT[®]** -Rohr auf die Obergurte des Trapezbleches stellen und von oben mit den mitgelieferten 16 St. Edelstahlselbstbohrschrauben, durch die vorgefertigten Löcher, auf den Hochsicken verschrauben.
5. Dachschichtenpaket gemäß Fachregeln anschließen.
6. **JOBAPOINT[®]**-Öse von Hand aufschrauben und mit Fächerscheibe sichern! Die Öse darf nicht als Werkzeug zum Anziehen der Befestigungselemente oder des Rohres verwendet werden! Das max. Drehmoment an der Öse darf 50 Nm nicht überschreiten

Voraussetzungen

- Blechdicke $t_{min} = 0,75mm$

