

# Montageanleitung

## JOBARAND<sup>®</sup>, Bauart 8

Flachdachabsturzicherung nach DIN EN 795

Anschlagkonstruktion / Punkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz

### mit Konterplatte auf Holz um Balken

#### Vorbemerkungen

Vor Einbau der **JOBARAND<sup>®</sup>** Stütze ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf der **JOBARAND<sup>®</sup>** Stütze können bis zu 7 kN Belastung auftreten.

#### Achtung!

Die **JOBARAND<sup>®</sup>** Stütze darf nicht als Transportöse oder zum Anschlagen von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des **JOBARAND<sup>®</sup>** Systems verwendet werden. Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Die vorliegende Montageanleitung muss gelesen und verstanden werden.

**Gemäß der DGUV 201-056 und der DIN EN 795, 10/2012 muss eine Montagedokumentation erstellt werden. Dafür ist vor Aufbringen des Dachaufbaus jede montierte JOBARAND<sup>®</sup> Stütze, mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen und fotografisch zu dokumentieren. Die Fotos müssen dem Anschlagpunkt eindeutig zuzuordnen sein. Dabei muss besonders die fachgerechte Ausführung der Befestigung zu erkennen sein. Die komplette Dokumentation ist bei der Bauabnahme dem Bauherrn zu übergeben. Sie ist Bestandteil der Bauabnahme und der späteren regelmäßigen Überprüfung durch einen Sachkundigen.**

Hierfür steht Ihnen unsere **JOBA<sup>®</sup>APP** (<http://www.jobanet.de/jobaapp>) als nützliches Tool zur Verfügung.

#### Montage

- Abstände: mind. 2,5 m von der Bauwerkskante / max. 7,5 m von **JOBARAND<sup>®</sup>** zu **JOBARAND<sup>®</sup>**

1. Schraubenlöcher ( $\varnothing = 13$  mm) durch Holzschalung bohren. Zur Lagebestimmung erstes Schraubloch ggf. von unten bohren.
2. Mitgelieferte Flächendübel mit den Spitzen nach unten auf die Holzschalung legen, **JOBARAND<sup>®</sup>** aufsetzen, Hutmuttern und Unterlegscheiben auf Gewindestangen aufschrauben und durch die Löcher der Fußplatte stecken.
3. Alle Unterlegscheiben, Sechskantmuttern und Konterplatte lose montieren.
4. Sechskantmutter unter Holzschalung festziehen bis die Flächendübel sich im Holz eingepresst haben.
5. Sechskantmutter unter Konterplatte festziehen.
6. Sechskantmutter oberhalb Konterplatte festziehen.
7. Sicherungsmutter aufschrauben.

